

CONTROL PANELS



- I**
- **Speed adjustment by potentiometer and timer**
 - Regolazione di velocità con potenziometro e timer
 - Réglage de vitesse par potentiomètre et minuteur
 - Regulación de velocidad por potenciómetro y temporizador
 - Регулировка скорости потенциометром и таймер



- D**
- **Digital speed adjustment by display with possibility to save 100 different recipes, each with 3 working phases**
 - Regolazione digitale della velocità tramite display con possibilità di memorizzare 100 ricette, ognuna con 3 fasi di lavoro
 - Réglage digital de vitesse et possibilité de stocker 100 recettes, chacune avec 3 phases de travail
 - Regulación digital de velocidad con posibilidad de memorizar 100 recetas, cada una con 3 fases de trabajo
 - Регулировка скорости на цифровом дисплее с возможностью сохранения в памяти до 100 программ, каждая программа по 3 шага



- T**
- **Speed adjustment by color touch-screen with possibility to save 100 different recipes, each with 10 working phases**
 - Regolazione di velocità tramite touch-screen con possibilità di memorizzare 100 ricette, ognuna con 10 fasi di lavoro
 - Réglage de vitesse par écran tactile couleur et possibilité de stocker 100 recettes, chacune avec 10 phases de travail
 - Regulación de velocidad por pantalla táctil a color con posibilidad de memorizar 100 recetas, cada una con 3 fases de trabajo
 - Регулировка скорости на цветном сенсорном дисплее с возможностью сохранения в памяти до 100 программ, каждая программа по 10 шагов